Read me first

Quick start guide

DENON[®]

PMA-A110



Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Verstärker von Denon entschieden haben. In dieser Anleitung finden Sie schrittweise Anweisungen für die Einrichtung Ihres Verstärker.

Vorbereitung

Verpackungsinhalt

Kurzanleitung	$\langle \rangle$	Netzkabel	
Sicherheitshinweise		Fernbedienung (RC-1237)	THE OWNER OF THE OWNE
Warnhinweise Bezüglich Batteries		R03/AAA-Batterien	
Stereo-Vollverstärker			

DE FR IT. ES NL RU ΡL

EN

Für die Einrichtung erforderlich



Optional





Beachten Sie, dass die Abbildungen in diesem Handbuch lediglich der Illustration dienen und von den tatsächlichen Geräten abweichen können.

Einrichten



Anschließen der Lautsprecher an PMA-A110



EN

FR

Anschließen des CD-Players an PMA-A110



4

Anschließen des Netzkabels an eine Steckdose



DE

FR

IT.

ES

NL

SV

PL

RU

6

Starten der Wiedergabe CD

 Drücken Sie den Einschalter.
 Drehen Sie am Hauptgerät VOLUME auf die niedrigste Einstellung, bevor Sie das Gerät einschalten.



 $\overline{}$

INPUT SELECT

 \sim

Legen Sie als Eingangsquelle
 "CD" fest.
 Im Display des Geräts wird "CD" angezeigt.



3 Starten Sie die Wiedergabe am CD-Player.









Hören Sie über USB-DAC Audiodateien von Ihrem Computer

Installieren Sie die Windows-Treibersoftware

HINWEIS

In folgenden Fällen muss die Treibersoftware nicht installiert werden.

- Wenn Sie die Musik nicht über einen PC und den USB-DAC dieses Geräts wiedergeben.
- Bei Verwendung von macOS.

Die Treibersoftware kann nicht ordnungsgemäß installiert werden, wenn der PC und das Gerät per USB-Kabel verbunden sind. Wenn das Gerät und der Computer per USB-Kabel verbunden sind, und der Computer vor der Installation eingeschaltet wurde, trennen Sie das Kabel, und starten Sie den Computer neu.

Windows OS

Systemvoraussetzungen: Windows 8.1 oder Windows 10

- Laden Sie den dedizierten Treiber aus dem Bereich "Download" von der PMA-A110-Seite auf der Denon-Website (https://www.denon.com/) herunter.
- 2 Entpacken Sie die heruntergeladene Datei und doppelklicken Sie auf die EXE-Datei.

- 3 Installieren Sie den Treiber.
 - ① Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Installation aus.
 - Klicken Sie auf "OK".



- ③ Der Installationsassistent wird angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- ④ Sobald der Assistent abgeschlossen ist, klicken Sie auf "Ja".



HINWEIS

Bitte lesen Sie die häufi g gestellten Fragen (FAQs) unter **www. denon.com**, falls beim Abspielen von auf Ihrem Computer gespeicherten Audiodaten mit dem PMA-A110 Probleme auftreten. Lesen Sie gegebenenfalls auch die Hilfeseiten für die Audioplayer-Anwendung.



DE

NL



Anschließen an den Computer oder Mac



3 Wiedergeben von Audio auf dem Computer oder Mac

Einschalten.

2 Drücken Sie auf INPUT SELECT, um "USB-DAC" als Eingangsquelle auszuwählen.





3 Stellen Sie am Computer dieses Gerät als das Audiosignalziel ein.

Windows OS

- Klicken Sie auf dem PC auf "Start" und anschließend auf "Systemsteuerung".
 - Die Liste der Systemsteuerung wird geöffnet.
- (2) Klicken Sie auf das Symbol "Sound".
 - Das Fenster "Sound" wird geöffnet.

- Überprüfen Sie, dass auf der Registerkarte "Wiedergabe" unter "PMA-A110" als "Standardgerät" festgelegt ist.
 - Wenn ein anderes Gerät als Standardgerät festgelegt ist, klicken Sie auf "PMA-A110" und anschließend auf "Als Standard".
- ④ Wählen Sie "PMA-A110" aus, und klicken Sie auf "Eigenschaften".
 - Das Fenster PMA-A110 Properties wird angezeigt.

Sound		×
Wiedergabe	Aufnahme Sounds Kommunikation	
Die folgen	den Audiowiedergabegeräte sind installiert:	
	Digital-Audio-Schnttstelle PMA-A110 Standardgerät	
	4	
	Ļ	
Konfiguri	eren Als Standard 💌 Eigenschaften	
	OK Abbrechen Übernehm	en

- (5) Klicken Sie auf die Registerkarte "Erweitert".
 (6) Wählen Sie die Abtastrate und die Bitrate für den D/A-Wandler aus.
 • Die Auswahl von "2 Kanal, 32 Bit, 192000 Hz (Studioqualität)" wird empfohlen.
 (7) Klicken Sie auf "Übernehmen".
- (8) Klicken Sie auf "Testen".
 - Überprüfen Sie, ob Audio von diesem Gerät über den PC ausgegeben wird.



ΕN

DE

FR

NL

SV

macOS

Systemvoraussetzungen: macOS 10.13, 10.14 und 10.15

- Bewegen Sie den Cursor auf "Gehe zu" auf dem Computerbildschirm und klicken Sie dann auf "Dienstprogramme".
 - Die Liste der Dienstprogramme wird angezeigt.
- 2 Doppelklicken Sie auf "Audio-MIDI-Setup".
 - Das Fenster "Audiogeräte" wird angezeigt.
- ③ Vergewissern Sie sich, dass "Dieses Gerät für die Tonausgabe verwenden" unter "PMA-A110" und führen Sie einen "Secondary click" darauf aus, und wählen Sie dann "Dieses Gerät für die Tonausgabe verwenden".
 - Wenn ein anderes Gerät ausgewählt ist, wählen Sie "PMA-A110", und führen Sie einen "Secondary click" darauf aus, und wählen Sie dann "Dieses Gerät für die Tonausgabe verwenden".



- (4) Wählen Sie das Format "PMA-A110" .
 - Es wird normalerweise empfohlen, das Format auf "384000,0 Hz" und "2 Kanal - 32-Bit Integer" einzustellen.

	•		Au	diogeräte				
÷	Mikrofon (integriert) 2 In/ 0 Out	Ŷ	PMA-A110					
۵	Ausgang (integriert) 0 In/ 2 Out	≣ ∎	Quelle für Clock: D&M Holdings Inc. Intern					
Ŷ				Einga	ng Ausgang			
			Quelle:	Standard				
			Format:	384000,0 Hz 🔤	2 Kanal - 32-8	Bit Integ	er	\$
			Kanal Lautstärk	44100,0 Hz		Wert	dB	Stumm
			M	88200.0 Hz		0.984	-1	
			1:	96000,0 Hz	0	1	0	
			2:	176400,0 Hz	0	1	0	
				192000,0 Hz				
				352800,0 Hz				
			4) ┣┣ :	384000,0 Hz				
				705600,0 Hz				
				700000,0 Hz				
					Lautspr	echer k	onfigurie	ren

5 Audio-MIDI-Setup beenden eingestellt ist.

Bedienungsanleitung

• Im Online-Handbuch finden Sie sonstige Informationen zu den Funktionen und Details zu den Bedienungsmöglichkeiten. manuals.denon.com/PMAA110/EU/DE/

4

HINWEIS

Anwendung.

Verwenden Sie Ihre bevorzugten Musikanwendungen

Center oder Audirvana verwenden.

auf Ihrem PC/Mac, um Audiodaten über den PMA-A110 abzuspielen.

müssen Sie eine moderne Audio-Plaver-Software wie JRiver Media

• Wenn Sie eine Audiowiedergabe mit hoher Auflösung wünschen,

Möglicherweise müssen Sie in Ihrer modernen Audio-Player-Anwendung weitere Einstellungen für die Ausgabe von Audiodaten mit dem PMA-A110 auswählen. Sie finden entsprechende Informationen hierzu im Benutzerhandbuch Ihrer



Online-Anleituna

• Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.denon.com



FR

ΕN

NL

SV

PL



www.denon.com

Printed in Japan 5411 11852 00AD © 2020 Sound United. All Rights Reserved.