



Stream Box S2 Ultra


Anleitung zum CD Ripping

Mit einem externen USB-CD-Laufwerk kann die Stream Box S2 Ultra CDs im verlustfreien FLAC-Format präzise rippen. CD-Metadaten werden automatisch erkannt und können bei Bedarf vor dem Rippen manuell bearbeitet werden. Die CD kann entweder in den internen Speicher (ca. 16 GB interner Speicher sind verfügbar) oder auf einen USB-Stick/Festplatte, die an einen der USB-Steckplätze der Stream Box angeschlossen ist, gerippt werden. Unabhängig vom verwendeten USB-Laufwerk stellt die Stream Box S2 Ultra-Software sicher, dass der Rip 100% bit-ident mit der Original-CD ist!


1) USB-CD-Laufwerk an einen USB-Steckplatz der Stream Box S2 Ultra anschließen.




2) In der Pro-Ject Play-App wird ein CD-Symbol angezeigt.




3) Spielen Sie die CD mit der Wiedergabetaste  oder rippen Sie die CD mit der RIP-Taste .




4) Nach dem Drücken der RIP-Taste sehen Sie die automatisch erkannten Metadaten. Bei Bedarf können Sie sie jetzt manuell bearbeiten.



5) Wählen Sie aus, ob Sie auf den internen Speicher oder ein USB/HDD-Laufwerk rippen möchten, das an einen der USB-Steckplätze der Stream Box S2 Ultra angeschlossen ist. Drücken Sie die RIP-Taste unten rechts, um den Ripping-Vorgang zu starten.



6) Das Rippen läuft nun im Hintergrund und dauert je nach CD bis zu 30 Minuten. Sie können die Stream Box S2 Ultra weiterhin verwenden, während die CD im Hintergrund gerippt wird. Sobald das Rippen beendet ist, erhalten Sie eine kurze Nachricht, die bestätigt, dass die CD vollständig gerippt wurde.



Die gerippte CD finden Sie unter „Musikbibliothek“ auf Ihrer Stream Box. Dort finden Sie sie unter „INTERNAL“ (wenn die CD in den internen Speicher gerippt wurde) oder „USB“ (wenn auf ein USB/HDD-Laufwerk gerippt wurde). Die gerippte CD wird auch in Ihrer Bibliothek unter „Interpreten“, „Alben“, „Genres“ usw. angezeigt.

